

180x70mm

GEBRUIKSAANWIJZING

Enkel voor gebruik binnen.

1. Plaats een stukje chocolade of een ander lokmiddel **ACHTERIN** de tunnel (op het derde plaatje).
2. Plaats het toestel tegen een muur.
3. Plaats vier 'C' batterijen in het batterijvak.
4. Zet het toestel aan (ON). Het lampje zal 1x groen oplichten.
Vervolgens zal het lampje om de 5 seconden rood knipperen.
5. Wanneer het lichtje afwisselend rood en groen knippert, dienen de batterijen vervangen te worden.

Opgelet ! Het toestel is nu ingeschakeld. Elk contact met de metalen plaatjes vermijden. Wanneer een rat of muis werd gedood zal het groene licht om de 5 seconden knipperen. Schakel het toestel uit (OFF) en verwijder het dier.

WAARSCHUWING

Gevaarlijke spanning - Elektromagnetische golven - Brand of Explosie

Wanneer het toestel aan (ON) staat produceert het elektrische schokken van een hoog voltage en elektromagnetische golven. Zet het toestel uit (OFF) EN verwijder de batterijen alvorens het lokaas aan te brengen of het toestel te manipuleren.

- **BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN PLAATSEN EN BEWAREN.**
- **VOORKOM DAT KLEINE HUIDSDIEREN EN ANDERE DIEREN HET TOESTEL BETREDEN.**
- **DIT TOESTEL KAN DE WERKING VAN PACEMAKERS EN SOORTGELIJKE APPARATEN VERSTOREN.**

Voeding:

Werkt op 4 batterijen type 'C' of netstroom. Wanneer het lichtje afwisselend rood en groen knippert, dienen de batterijen vervangen te worden.

MODE D'EMPLOI

Uniquement pour une utilisation en intérieur.

1. Placer un morceau de chocolat ou un autre appât A L'ARRIERE du tunnel (sur la troisième plaque).
2. Placez l'appareil contre un mur.
3. Insérez quatre piles type 'C' dans le compartiment à batteries.
4. Mettez l'appareil sous tension (ON). Le témoin s'allume 1x en vert. Ensuite, le témoin s'allume toutes les 5 secondes en rouge.
5. Quand la lumière clignote alternativement en rouge et en vert, vous devez changer les batteries.

Attention! L'appareil est maintenant opérationnel. Eviter tout contact avec les plaques de métal. Quand un rat ou une souris est tué, la lumière verte clignote toutes les 5 secondes. Eteindre l'appareil (OFF) et enlever l'animal.

MISE EN GARDE

Haute tension - Ondes électromagnétiques - Incendie et Explosion

Quand l'appareil est sous tension (ON), il produit des chocs électriques de haute tension et des ondes électromagnétiques. Eteindre l'appareil (OFF) ET retirer les piles avant de placer l'appât ou de manipuler l'appareil

- **INSTALLER ET RANGER HORS DE PORTEE DES ENFANTS.**
- **EVITER QUE LES PETITS ANIMAUX DOMESTIQUES OU AUTRES N'ENTRENT EN CONTACT AVEC L'APPAREIL.**
- **CET APPAREIL PEUT PERTURBER LE FONCTIONNEMENT DES PACEMAKERS ET EQUIPEMENTS SEMBLABLES.**

Alimentation:

Fonctionne sur 4 piles type 'C' ou sur secteur. Quand la lumière clignote alternativement en rouge et en vert, vous devez changer les batteries.

ELECTRONIC RAT - MOUSE KILLER



EDIALUX

HOME-PET-PLANT PROTECTION

a Pelsis Group Brand  **pelsis**

Verdeeld door/Distribué par:

Pelsis Belgium NV
Industrieweg 15 • B-2880 Bornem
Tel : 03 886 22 11 • Fax : 03 886 24 60
www.edialux.com • info@edialux.be



Lotnr./N° du lot: 

V-1802