

4305173

Rookmachine Minimist



MS Schippers

Passion for Farming

🇳🇱 Klantenservice
🇧🇪 Klantenservice/Service Clientèle
🇩🇪 Kundenservice
🇩🇰 Kundeservice
🇪🇸 Servicio al cliente
🇬🇧 Customer Service
🇫🇷 Service Clientèle
🌐 Customer Service Export

+31(0) 497-339787
+32(0)14-820713
+49(0) 2833 923630
+45 89884187
+34 931816433
+44(0) 1733592049
+33(0) 299854747
+31(0) 497700278

Rookmachine Minimist

Inhoudsopgave

Algemene beschrijving	4
Aanwijzingen te bescherming van het milieu	4
Het afgedankte apparaat:	4
Elektrische aansluitingen	4
Gebruiksaanwijzingen	5
Afvoer:	5
Waarschuwingen	6
Extra informatie over rookproductietijd	6

Algemene beschrijving

Deze eenvoudige rookmachine is uitstekend geschikt om eventuele problemen met de luchtcirculatie in stallen en bedrijfsgebouwen te signaleren. Door het gebruik van een rookmachine wordt de circulatie zichtbaar gemaakt door schone witte rook, welke absoluut onschadelijk is. Door de draagbare uitvoering is de Minimist snel inzetbaar. Regelmatige controle van de luchtcirculatie is belangrijk, want verstoring van een goede circulatie kan grote financiële gevolgen hebben. De Minimist wordt aangesloten op het lichtnet, maar kan, als het apparaat voldoende is opgewarmd, ongeveer 15 minuten zonder stroom worden ingezet voor korte rookstoten.

Aanwijzingen te bescherming van het milieu

De verpakking is vervaardigd uit recyclebaar materiaal:

- (golf)karton (voornamelijk van oud papier)
- Gevormde delen van polystyreen (CFK-vrij geschuimd PS)
- Folies en zakken van polyetheen (PE)
- Spanbanden van polypropheen (PP)

Breng het verpakkingsmateriaal naar de dichtstbijzijnde inzamelplaats.

Het afgedankte apparaat:

Deze bevat nog waardevolle materialen en moet gescheiden van het ongesorteerde afval worden afgevoerd.

- Afgedankte apparaten onmiddellijk onbruikbaar maken, stekker uit het stopcontact trekken en aansluitkabel doorknippen.
- Informatie over ophaaldata of inzamelpunten is bij de plaatselijke stadsreiniging of bij de gemeente verkrijgbaar.



Elektrische aansluitingen

Het is noodzakelijk dat deze machine onder alle omstandigheden is verbonden met het stroomnet.

Als de machine niet correct is aangesloten kan dit leiden tot ernstige verwondingen.

Voornaamste belangrijkste kleuren codes

Bruin- verbind met klemschroef met de letter **L**

Blauw- neutraal, verbind met klemschroef met de letter **N**

Groen-geel/ aarde, verbind met klemschroef met de letter **E** of wereldbol symbool UK verbindingsstekkers moeten voorzien zijn van een 5 ampère zekering.

Krachtbepaling – 1KW 240 volts AC 50 Hz

Beveiligingsmechanisme – circuit schakelt uit bij extreme temperaturen. Dit is een hulpmiddel als er een fout is opgetreden.

Gebruiksaanwijzingen

Bevestig uw rookmachine aan een vloeistofverbinding, gemonteerd aan de achterkant van de machine. Let op: deze montage bevat een speciale afsluitende 'O' ring, die lekkage voorkomt als de rookmachine compleet gevuld is. De eerste keren dat u de rookmachine vult kan lekkage geconstateerd worden omdat de draad in de rookmachine nog niet is ingesloten. Dit noodzaakt strakkere afdichting totdat de draad goed afsluit.

Let ook op dat, alhoewel er alternatieve vloeistofkannen worden aangeboden, het erg onverstandig is om deze te gebruiken. Hiermee vervalt tevens elke garantie. Gebruik hiervan kan leiden tot het probleem van slechte rook kwaliteit en giftige dampen. Ook kan dit leiden tot schade aan het opwarmingselement en de veiligheidscontrole.

De minimalist rookmachine moet aangesloten worden aan een 220 Volts aansluiting.

Om de rookmachine op te starten moet deze juist aangesloten zijn. De warmte aanwijzers zullen aangeven dat de temperatuur juist is om de machine te starten.

De machine start meteen op het moment dat de juiste temperatuur is bereikt. De machine warmt zich op in ongeveer 9 minuten, nadat de machine zich opgewarmd heeft schakelt hij zich uit.

Uw rookmachine is nu klaar om rook te produceren.

Tijdens de eerste verwarmingscycli van de nieuwe machine zouden er meerdere, kleine rookpluimpjes kunnen verschijnen. Dit is geen reden tot bezorgdheid, omdat dit slechts isolatie is die aan het uitbranden is, dit zal na verloop van tijd overgaan. De Minimalist kan de rook niet circuleren als u de rookknop nogmaals indrukt.

Rookmachines die zijn uitgerust met een rookcontroleklep kunnen de hoeveelheid rook bepalen tot de juiste hoeveelheid. Als u de controller rechtsom draait, wordt de rookopbrengst minder.

Omdat deze rookmachine is ontworpen om operatief te blijven als de machine niet meer is aangesloten op een stroombron, zal deze niet vanzelf uitgaan bij lage temperaturen.

Het gebruik van de machine onder een kritieke temperatuur kan leiden tot natte damp. Hierdoor ontstaat er een vochtige damp bij dichtbij zijnde oppervlakte van de Minimalist.

Verdere rookcirculatie moet gestopt worden en de machine moet opnieuw opgewarmd worden.

Als de rookcontainer verwijderd wordt van de machine, kan er een kleine hoeveelheid vloeistof terug in de machine stromen. Deze vloeistof verzamelt zich dan in de connector en moet worden drooggemaakt met een absorberende doek. Zorg ervoor dat er geen vuil van buitenaf in komt.

Afvoer:

Op de Minimalist is de mogelijkheid aanwezig voor de bevestiging van een afvoeradapter (optioneel). Deze maakt het mogelijk gebruik te maken van een flexibele afvoer. De rookvloeistof is op water gebaseerd en heeft daarom de neiging om te condenseren in de afvoerslang.

Maatregel hiervoor is een 'U' bocht sectie.

Er moet een open ruimte zijn van tenminste 100 mm tussen het mondstuk en het begin van de afvoer. Als deze open ruimte er niet is, kan er condensatie optreden met verkeerde rookverspreiding tot gevolg.

Om een lange en betrouwbare levensduur te garanderen dient u op de volgende punten te letten:

- Als de Minimist wordt gebruikt voor korte rookstoten over een langere tijdsperiode, is het verstandig om de machine uit te schakelen.
- U kunt slijtage van de warmtewisselaar voorkomen door de machine niet na elke keer uit te schakelen.
- De optimale werkpositie voor de Minimist is horizontaal. Als de Minimist in een andere positie staat kan dit leiden tot verminderende rook opbrengst of slechte ventilatie.
- Na een lange periode van opslag, of vaak verwisselen van de container, kan het zijn dat er een vloeistoflekage ontstaat. In dit geval is de 'O' ring in de vloeistof verbinder aan vervanging toe. Deze relatief simpele vervanging kan door de gebruiker zelf worden uitgevoerd of door technisch personeel.
- Er wordt geadviseerd om uw rookmachine bij elektrische storingen of nadat de machine lange tijd is opgeslagen in een onverwarmde ruimte, op te sturen naar uw leverancier voor controle. De rookmachine dient jaarlijks gecontroleerd te worden door bevoegde monteurs.

Waarschuwingen

- Zorg dat alle personen en objecten op afstand zijn van het rookmondstuk. Het mondstuk kan erg heet worden en kan brandwonden veroorzaken. De rook verdampt op 30 cm afstand van de rookmachine en kan daarbinnen blote huid verbranden!
- Gebruik het apparaat nooit op een plaats waar hete vloeistof/damp in contact kan komen met personen.
- Gebruik nooit alternatieve vloeistoffen, een niet giftige rook is uw verantwoordelijkheid.

Extra informatie over rookproductietijd

Als de machine op zijn maximale rookontwikkeling staat (rookcontroleknop volledig tegen de klok ingedraaid) is het mogelijk om een minuut rookproductie te krijgen voordat opnieuw toevoegen nodig is.

De opwarmtijd voor deze status is tussen de 2 en 2,5 minuten.

**Schippers Bladel BV**

Postbus 122
5530 AC BLADEL
Nederland
Fax. +31-497 382096
Tel. +31 (0)497 339 771
contact.nl@schippers.eu
<https://www.schippers.nl>

**Schippers BVBA**

Grens 114
2370 Arendonk
België
Tel. +32 (0)14-672356
contact.be@schippers.be
<https://www.schippers.be>

**Schippers GmbH**

Kölner Straße 62
47647 Kerken
Deutschland
Fax: +49(0)2833-923611
Tel: +49(0)2833-92360
verkauf@schippers.eu
<https://www.schippers-ms.de>

**Schippers France Sarl**

ZA de la Retaudais - CS 10009
35137 BEDEE
France
Tel. 02 99 61 40 40
sales@schippers.fr
<https://www.schippers.fr>

**Schippers Agricola SL**

Ctra. Montmeló 76
08403 Granollers
Barcelona - España
93 568 91 28
info.es@schippers.eu
<https://www.schippersweb.com>

**Schippers Italia Srl**

Via Borgo Sale 81
24020 Ranica (BG)
Italia
+39-035-4490369
info@schippersitalia.it
<https://www.schippersitalia.it>

**Schippers Export BV**

Postbus 122
5530 AC Bladel
The Netherlands
+31 (0)497-339774
export@msschippers.com
<https://www.msschippers.com>

**Schippers UK Ltd.**

235 Old Marylebone Road
London - NW1 5QT
United Kingdom
01733592022
info@msschippers.co.uk

**LLC Schippers Russia**

Sumskaya street 12
Office 16
Belgorod
308015
T: +74722222761
info@schippers.ru
www.schippers.ru

**Schippers Canada Ltd.**

660 Maitland Street
London Ontario N5Y 2V8
Canada
1866-995-7771
info@schippers.ca
<https://www.schippers.ca>

MS Schippers

Passion for Farming