



aan - resp . afmelden van een zender

Om een nieuwe of extra zender aan te melden op de ontvanger moet de zgn. “aanmeld modus” op de ontvanger geactiveerd worden. U gaat daarvoor als volgt te werk:

- I. Zorg er voor dat de ontvanger aangesloten is op de accu (9 ~ 30 Vdc) en de groene POWER LED constant brandt. Daarvoor moet de Noodstop uitgetrokken zijn.
- II. Druk de Noodstop van de ontvanger in.
- III. Wacht minimaal 10 seconden en trek de Noodstop knop van de ontvanger in een vloeiende beweging vervolgens (3x) UIT en druk hem (2x) IN, waarbij u de derde keer de noodstop uitgetrokken laat. De “aanleer modus” is nu actief. De POWER LED knippert snel groen.

Om de “aanleer modus” actief te zetten, dient de in punt III beschreven handeling binnen een tijdsspanne van maximaal 4 seconden te gebeuren. Wanneer de “aanmeldmodus” actief is kunt u een zender aan- of afmelden.

Aanmelden van een zender:

- I “aanmeld modus” activeren (zie boven)
- II Noodstop knop op de zender (TX Heavy) uittrekken of de POWER schakelaar op de zender (TX Mini) naar boven schuiven (= zender AAN)
- III functieknop 1 op de zender (linksboven op de TX HEAVY of de bovenste rechthoekige knop op de TX MINI) zolang indrukken totdat de DATA LED groen brandt. Laat de zender knop los en druk de noodstop knop op zowel de zender als de ontvanger in (= beiden staan UIT). De zender is nu aangemeld.

Om nog een zender aan te melden kunt u het voorgaande vanaf II herhalen met een andere zender. Daarbij kunt u de ontvanger in de “aanleer modus” laten. Wanneer u de “aanmeld modus” wilt verlaten drukt u de Noodstopknop op de ontvanger in

Afmelden van een zender:

- I “aanmeld modus” activeren (zie boven)
- II Noodstop knop op de zender (TX Heavy) uittrekken of de POWER schakelaar op de zender (TX Mini) naar boven schuiven (= zender AAN)
- III functieknop 2 op de zender (rechtsboven op de TX HEAVY of de tweede rechthoekige knop op de TX MINI) zolang indrukken totdat de DATA LED rood brandt. Laat de zender knop los en druk de noodstop knop op zowel de zender als de ontvanger in (= beiden staan UIT). De zender is nu afgemeld.

Om nog een zender af te melden kunt u het voorgaande vanaf II herhalen met een andere aangemelde zender. Daarbij kunt u de ontvanger in de “aanleer modus” laten. Wanneer u de “aanmeld modus” wilt verlaten drukt u de Noodstopknop op de ontvanger in.

Afmelden van alle aangemelde zenders en tegelijkertijd aanmelden van een nieuwe zender:

Om een nieuwe zender aan te melden en tegelijkertijd alle eerder aangemelde zenders af te melden moet de volgende aanmeldmodus worden geactiveerd. U gaat daarvoor als volgt te werk:

- I. Zorg er voor dat de ontvanger aangesloten is op de accu (9 ~ 30 Vdc) en de groene POWER LED constant brandt. Daarvoor moet de Noodstop uitgetrokken zijn.
- II. Druk de Noodstop van de ontvanger in.
- III. Wacht minimaal 10 seconden en trek de Noodstop knop van de ontvanger in een vloeiende beweging vervolgens (6x) UIT en druk hem (5x) IN, waarbij u de zesde keer de noodstop uitgetrokken laat. De “aanleermodus” is nu actief. De POWER LED knippert snel groen
- IV. Op dit moment zijn ALLE eerder aangemelde zenders afgemeld en kunt u vervolgens een nieuwe zender aanleren op b.g. wijze.

Om de “aanleermodus” actief te zetten, dient de in punt III beschreven handeling binnen een tijdsspanne van maximaal 4 seconden te gebeuren. Wanneer de “aanmeldmodus” actief is kunt u een zender aan- of afmelden.