

Easy Milk Mixer

Gebruiksaanwijzing

- Vul het vat met de helft van het benodigde water
- Zet de motor aan
- Voeg melkpoeder toe
- Vul rest water aan
- Als het goed gemixt is (maximaal 5 minuten) zet de mixer uit.*
- Omspoelen met warm water na elke voerbeurt.
- 1x per week reinigen met een alkalisch middel
- Gebruik voor de randen een borstel voor het goed reinigen.
- Zet de mixer overdag weg zonder deksel. Dan droogt de ton.

Veiligheidsinstructies

- Gebruik alleen 220 volt aansluiting
- Doe geen hand in de mixer als de motor draait
- Eerst stroom eraf voordat je de mixer verplaatst.

Waarschuwing

- Zet de mixer niet aan zonder water in de ton
- Zet de mixer niet langer aan dan 5 minuten*.
- De motor zit in het blauwe gedeelte. Tussen de motor en het blokje in de ton zit een extra opvangbakje. Aan dit opvangbakje zit een slangetje dat onderuit het blauwe gedeelte steekt. Als er vloeistof uit dit slangetje komt (melk of water) dan is er een afdichting lek. Deze moet vervangen worden.

Belangrijk

**Te lang mixen kan melk kapot maken*

**Als de motor te lang aanstaat, dan kan dat leiden tot oververhitting. Kunststof kan dan gaan smelten. Als dit is gebeurd vervalt de garantie.*