

600 Guardian-2 knalapparaat

1- wanneer u alle onderdelen uit de doos hebt gehaald, monteert het statief aan de buis van knalapparaat.

2-Schuif de telescopische buis uit, door voorzichtig aan de binnenste buis draaiend te trekken. De verschillende lengte van de telescopische buis produceert de variatie in geluidsvolume van de knal. De lengte van de telescopische buis bepaald het oppervlak dat moet worden beschermt. Hoe langer de loop, hoe luider de knal.

3- Wanneer de **Guardian-2** in gereedheid is gebracht, kan de gasregelaar aan de gasfles worden gemonteerd. (mits de slangen aan de regelaar en knalapparaat zijn bevestigd, als dat niet zo is moet de slang gemonteerd worden met bijgeleverde slangklemmen, zie er op toe dat ze gas dicht zijn)

4-Interval van de knallen. Draai de knop op de regelaar in de richting van + (tegen de klok in), nu zal er een knal plaats vinden om de ongeveer 3 minuten. Als deze knop wordt gedraaid naar -- (met klok mee), dan is de interval van de knal om de ongeveer 30 minuten. De eerste knallen kunnen misschien niet zo luid zijn, vanwege dat er lucht in alle leidingen zit, vanaf de derde knal moet deze zo luid zijn dat deze 120 dB halen. Om het aantal knallen in te stellen moet u dus deze regelaar plaatsen tussen - en +.

5-Om het toestel uit te zetten is het voldoende de gaskraan van de gasfles dicht te draaien.

6-Om het toestel weer 'aan' te zetten, volstaat het om de gaskraan open te draaien.

7-Het gebruik van Propaan gas is aan te bevelen, omdat butaan gas slecht presteert bij temperaturen lager dan 8 graden Celcius.

8-De Piëzo ontsteking van de **Guardian-2** heeft een levensduur van tussen de 100000 en 150000 ontstekingen, wat betekent een levensduur van 6 tot 8 jaar.

9-Wanneer de **Guardian-2** in gebruik genomen wordt na een lange tijd stilstaan, dienen de bewegende delen die voor het afvuren nodig zijn ingevet te worden met anti roest olie, (zoals bij aflevering vanuit de fabriek). Dit is ook aan te bevelen als u de **Guardian-2** lange tijd niet gaat gebruiken.

Elke 14 dagen moet u de speciale delen invetten op de onderplaat van de Guardian-2:

