

STEP BY STEP PROCEDURE: INSTALLATION PARAMETERS AND SETTINGS:

FULLWOOD Merlin²

Non-binding advice and instructions: *DISCLAIMER*

1. TAKE THE OLD LINERS AND LINER-CUPS OFF THE ROBOT
2. INSTALL THE NEW LINER CUPS WITH NEW LINERS :
 - a. BEFORE YOU INSTALL THE CUPS ON THE ROBOT, YOU CAN SPRAY THE BOTTOM OF THE LINER AND THE THREAD (THE SCREW IN PART) OF THE CUP WITH SILICONE SPRAY. THIS MAKES THE SCREW-IN PART EASIER.
 - b. **IMPORTANT:** WHEN THE LINER WITH CUP HAS BEEN SCREWED ON, YOU SHOULD CHECK (PREFERABLY WITH A FLASHLIGHT) THAT THE LINER DID NOT TWIST IN THE CUP. PLEASE SCREW WITH THE SHELL AND NOT ON THE LINER HEAD
 - a. CHANGE THE FOLLOWING SETTINGS :
 - i. VACUUM LEVEL : **46.5 Kpa** (System vacuum 45,0 – 48 Kpa)
 - ii. PULSATION SPEED : **60 PULSES PER MINUTE**
 - iii. MILK REST : **63%** (Milking-phase / Resting-phase 63 : 37)
 - b. NON BINDING ADVICE : IT COULD BE POSSIBLE THAT AFTER INSTALLATION OF THE TMAKTIVPULS LINERS THE G-VALUE OF THE MILK-METER NEEDS TO BE CHANGED WITH +12 IN CASE YOU ARE NOT SURE, PLEASE CONTACT YOUR CERTIFIED FULLWOOD DEALER FOR ADVICE
 - e. OTHER SETTINGS COULD BE ADJUSTED LATER, IF NECESSARY,
3. DON'T FORGET TO ADJUST THE SETTING FOR LINER-USE TO (0) AND TO SILICONE LINERS IF NECESSARY). THIS WAY, THE ROBOT WILL SEND OUT AN ALERT AFTER 10.000 MILKING'S TO ENCOURAGE YOU TO CHANGE OUT THE ROBOT LINERS!



FULLWOOD Merlin²



SET: S & M+



SET: L22

Set configurations FULLWOOD / consisting of:

(4 x SILICON LINERS | 4 x MILK-CUPS | 4 x 'O' RINGS)

S - LINER set:

Art. Nr. 1-8019-AMS-BL

M+ - LINER set:

Art. Nr. 1-9221-AMS-BL

L22 - LINER set:

Art. Nr. 1-8022-PRO-AMS-BL

DISCLAIMER: "AktivPULS, nor its employees, "AktivPULS distributors and / or dealer agencies, cannot be held responsible for direct and indirect consequential damages of any kind, and exclude any liability.

STAP VOOR STAP PROCEDURE: INSTALLATIEPARAMETERS EN INSTELLINGEN:

FULLWOOD Merlin²



NIET BINDEND ADVIES EN INSTRUCTIES: DISCLAIMER

1. DEMONTEER DE BESTAANDE TEPELVOERINGEN EN TEPELBEKERS VAN DE AANSLUITUNIT.
2. INSTALLEER NU DE NIEUWE TMAKTIVPULS TEPELBEKERS EN TEPELVOERINGEN:
 - a: ALVORENS U DE TEPELBEKERS OP DE ROBOT INSTALLEERT, KUNT U DE ONDERZIJDE VAN DE TEPELVOERING EN HET SCHROEFDRAAD GEDEELTE (HET INSCHROEFGEDEELTE) VAN DE TEPELBEKER INSPUITEN MET EEN SILICONENSPRAY. DIT VERGEMAKKELIJKT HET INSCHROEVEN.
 - b: BELANGRIJK: WANNEER DE TEPELBEKER MET DE TEPELVOERING WORDT VASTGESCHROEFD, MOET U VOORAF CONTROLEREN (BIJ VOORKEUR MET EEN ZAKLAMP) OF DE TEPELVOERING NIET IS VERDRAAID IN DE TEPELBEKER. SCHROEF ALTIJD AAN DE BEKER EN NIET AAN DE VOERINGKOP
 - c: WIJZIG DE VOLGENDE INSTELLINGEN:
 - i. VACUÛM-NIVEAU: **46,5 Kpa** (Systeemvacuüm 45,0 – 48,0 Kpa)
 - ii. PULSATIE SNELHEID: **60 PULSEN PER MINUUT**
 - iii. MELK-RUST fase: **63%** (Melkfase / Rustfase 63 : 37)
 - d: NIET BINDEND ADVIES:

HET IS MOGELIJK DAT NA INSTALLATIE VAN DE TMAKTIVPULS TEPELVOERINGEN DE G-WAARDE VAN DE MELKMETER VERANDERD MOET WORDEN MET +12.

ALS U NIET ZEKER BENT, NEEM DAN CONTACT OP MET UW GECERTIFICEERDE FULLWOOD DEALER VOOR CONTROLE EN ADVIES.
 - e: ANDERE INSTELLINGEN KUNNEN INDIEN GEWENST OP EEN LATER TIJDSTIP WORDEN DOORGEVOERD.
3. VERGEET NIET DE INSTELLING VOOR HET NIEUWE TEPELVOERINGEN GEBRUIK TE WIJZIGEN NAAR (0) SILICONEN VOERINGEN OP DEZE MANIER ZAL DE ROBOT NA 10.000 MELKBEURTEN U EEN WAARSCHUWING GEVEN OM DE TEPELVOERINGEN OP DE MELKROBOT TIJDIG TE VERVANGEN!

SET: S & M+



SET: L22



FULLWOOD Merlin²

Set configuraties FULLWOOD / bestaande uit:

(4 x SILICONE TEPELVOERINGEN | 4 x TEPELBEKERS | 4 x 'O' RINGEN)

S - LINER set:

Art. Nr. 1-8019-AMS-BL

M+ - LINER set:

Art. Nr. 1-9221-AMS-BL

L22 - LINER set:

Art. Nr. 1-8022-PRO-AMS-BL

DISCLAIMER: "AktivPULS, nor its employees, "AktivPULS distributors and / or dealer agencies, cannot be held responsible for direct and indirect consequential damages of any kind, and exclude any liability.

STUFENWEISE ANLEITUNG: INSTALLATIONSPARAMETER UND EINSTELLUNGEN:

FULLWOOD Merlin²



UNVERBINDLICHE RATSCHLÄGE UND ANWEISUNGEN: HAFTUNGSAUSSCHLUSS

1. ENTFERNEN SIE DIE VORHANDENEN AUSKLEIDUNGEN UND SCHALEN AUS DER ANSCHLUSSEINHEIT.
2. INSTALLIEREN SIE NUN DEN NEUEN TMAKTIVPULS LINER UND DIE ZITZEN-SILIKON:
 - a: BEVOR SIE DIE MILCH BECHERN AUF DEM ROBOTER INSTALLIEREN, KÖNNTE SIE DAS GEWINDE DES MELKBECHERS MIT EINEM SILIKONSPRAY EINSPRÜHEN. (DAS ERLEICHTERT DAS EINDREHEN)
 - b: WICHTIG: WENN SIE DEN ZITZEN-SILICON UND DEN MILCHBECHER MONTIEREN, PRÜFEN SIE BITTE (VORZUGSWEISE MIT EINER TASCHENLAMPE), OB DER ZITZEN-SILICON IM MELKBECHER NICHT SICH NICHT VERDREHT HAT.
 - c: ÄNDERN SIE DIE FOLGENDEN EINSTELLUNGEN :
 - i. VAKUUMSTAND: **46,5 Kpa** (Systemvakuum 45,0 - 48,0 Kpa)
 - ii. PULSFREQUENZ: **60 PULS-SCHLÄGE PRO MINUTE**
 - iii. MILCH-RUHE PHASE: **63%** (Milchphase / Ruhephase 63 : 37)
 - d: UNVERBINDLICHER HINWEIS: NACH DEM EINBAU DER TMAKTIVPULS ZITZEN-SILIKON SOLL DER G-WERT DES MILCHMENGENMESSGERÄTES UM +12. GEÄNDERT WERDEN. WENN SIE SICH UNSICHER SIND, WENDEN SIE SICH BITTE AN IHREN ZERTIFIZIERTEN FULLWOOD-HÄNDLER UND LASSEN SIE SICH BERATEN.
 - e: WEITERE EINSTELLUNGEN KÖNNEN BEI BEDARF ZU EINEM SPÄTEREN ZEITPUNKT VORGENOMMEN WERDEN.
3. VERGESSEN SIE NICHT, DIE EINSTELLUNG FÜR DIE VERWENDUNG NEUER ZITZEN-SILIKON AUF (0) ZU ÄNDERN. AUF DIESE WEISE WIRD SIE DER ROBOTER NACH 10.000 MELKVORGÄNGEN DARAUF HINWEISEN, DASS SIE DIE ZITZEN-SILIKONEN AM MELKROBOTER AUSTAUSCHEN SOLLEN!



FULLWOOD Merlin²



SET: S & M+



SET: L22

Konfigurations-Set FULLWOOD / bestehend aus:

(4 x ZITZEN-SILIKON | 4 x MELKBECHER | 4 x 'O' RINGE)

S - LINER set:

Art. Nr. 1-8019-AMS-BL

M+ - LINER set:

Art. Nr. 1-9221-AMS-BL

L22 - LINER set:

Art. Nr. 1-8022-PRO-AMS-BL

DISCLAIMER: "AktivPULS, nor its employees, "AktivPULS distributors and / or dealer agencies, cannot be held responsible for direct and indirect consequential damages of any kind, and exclude any liability.

PROCEDURE ETAPE PAR ETAPE: PARAMETRES D'INSTALLATION ET REGLAGES:

FULLWOOD Merlin²

Conseils et instructions non contraignants : CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

1. ENLEVER LES VIEUX MANCHONS ET LES ETUIS DU ROBOT
2. INSTALLER LES NOUVEAUX ETUIS AVEC LES NOUVEAUX MANCHONS :
 - a. AVANT DE METTRE LES ETUIS SUR LE ROBOT, VOUS POUVEZ PULVERISER LE BAS DU MANCHON ET LE PAS DE VIS (LA PARTIE VISSEE[°]) DE L'ETUI AVEC UN SPRAY DE SILICONE. CECI FACILITERA LE VISSAGE.
 - b. IMPORTANT: QUAND LE MANCHON ET L'ETUI ONT ETE VISSÉS, VOUS DEVRIEZ VERIFIER (DE PREFERENCE AVEC UNE LAMPE) QUE LE MANCHON N'EST PAS VRILLE A L'INTERIEUR DE L'ETUI.
 - c. CHANGER LES PARAMETRES SUIVANTS :
 - i. NIVEAU DE VIDE : **46.5 kPa** (Vide système 45,0 – 48 kPa)
 - ii. VITESSE DE PULSATION : **60 PULSATIONS PAR MINUTE**
 - iii. TRAITE / MASSAGE : **63%** (phase succion / phase massage 63 : 37)
 - d. AVIS NON CONTRAIGNANT : IL EST POSSIBLE QU'APRES L'INSTALLATION DES MANCHONS TMAKTIVPULS LA VALEUR 'G' DES COMPTEURS DOIVE ETRE CHANGEES AVEC +12. SI VOUS N'ETES PAS SUR MERCI DE CONTACTER VOTRE CONCESSIONNAIRE CERTIFE FULLWOOD PACKO POUR AVIS ET CONTROLE.
 - e. LES AUTRES REGLAGES POURRONT ETRE MODIFIES PLUS TARD, SI NECESSAIRE.
3. NE PAS OUBLIER DE METTRE A ZERO LE PARAMETRE D'USURE DES MANCHONS ET SUR «MANCHON SILICONE» SI NECESSAIRE. DE CETTE FACON LE ROBOT ENVERRA L'ALERTE D'INVITATION AU CHANGEMENT DES MANCHONS APRES 10.000 TRAITES !



FULLWOOD Merlin²



SET: S & M+



SET: L22

Set configurations FULLWOOD / consisting of:

(4 x SILICON LINERS | 4 x MILK-CUPS | 4 x 'O' RINGS)

S - LINER set:

Art. Nr. 1-8019-AMS-BL

M+ - LINER set:

Art. Nr. 1-9221-AMS-BL

L22 - LINER set:

Art. Nr. 1-8022-PRO-AMS-BL